



PSF0 i PT00 - Różne wersje




Maksymalnie 4 przełączniki (w zależności od opcji) i gniazda przejściowe

Wersja transformacji



Maksymalnie 8 przełączników (w zależności od opcji)

Wersja podstawowa do transportu osób



Maksymalnie 7 przełączników (w zależności od opcji) i gniazda przejściowe

Wersja transformacji do transportu osób

PSF0 i PT00 - 4 przełączniki i gniazda przejściowe

